NOTICE D'UTILISATION
VITRINE REFRIGEREE
RDC 60 F / RDC 60 T

Fabrication française

Septembre 2012

12. GUIDE DE DEPANNAGE

ANOMALIE	CAUSE	REMEDE
La machine ne se met pas en route	Bouton sur « arrêt »	Mettre sur « on »
	Pas d'affichage sur le thermostat	Vérifier la prise de courant
La machine ne s'arrête pas	Pas de puissance frigorifique	Nettoyer le condenseur
La machine ne régule plus	Ventilateur hélicoïde bloqué	Enlever le corps étranger Eventuellement remplacer le ventilateur
La température remonte	Prise en glace	Effectuer un dégivrage total
Présence de gouttelettes d'eau au plafond	Début de prise en glace	Ajuster les paramètres de dégivrage
Présence de traces d'humidité sur la carrosserie	Humidité de l'air très élevée	
Présence de buée sur la vitrine	Machine en dégivrage	
Présence d'eau sous la machine	Bac condensats déborde dégivrage total trop tardif	Vider le bac et surtout le nettoyer
Les chocolats blanchissent	Mauvais stockage des produits	Les chocolats ne doivent être stockés dans la vitrine que pendant les heures d'ouverture. En dehors, il est important de les conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière

11. DECHARGEMENT DE LA VITRINE

Déballez votre vitrine

Inclinez la vitrine légèrement et faites glisser des planches en bois sous les roues de sorte que les roues soient alignées sur la pente. Les planches doivent dépasser au tant que possible de la palette.

Faites rouler la vitrine doucement sur les planches.
Retenez la vitrine dès que les planches commencent à s'incliner.

VITRINES REFRIGEREES
RDC 60 F / RDC 60 T

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Toujours installer l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Une vitrine
Accessoires : - 4 glaces + 1 glace miroir (modèle RDC 60 T)
- 5 grilles (modèle RDC 60 F)
- La présente notice

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour la mise en valeur de vos chocolats à une température comprise entre +14°C et +17°C .

Les produits sont en exposition durant les heures de service, après quoi ils seront conservés dans une chambre froide conventionnelle.
L'abri de la lumière est important pour l'hygiène et il permet une conservation plus longue. En effet, la lumière engendre une réaction photochimique sur les aliments, provoquant une décoloration, une perte de l'intégrité alimentaire et de la saveur.

Pour atténuer ce phénomène, éviter que la machine ne soit pas exposée au soleil.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

La vitrine maintient les aliments à une température constante. A la livraison, la température préréglée en usine est de +14°C et 50% d'humidité.

Pour mettre en marche votre vitrine, appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo), le thermostat électronique préréglé en usine (n°1 sur la photo) se déclenche.
Appuyer sur l'interrupteur (n°2 sur la photo) pour allumer la lumière.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.
La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	RDC 60 F	RDC 60 T
Volume utile (l)	360	360
Dimensions (mm)	600x630x1860	600x630x1860
Poids (kg)	124	133
Compresseur (W)	690	690
Gaz	R 134 A	R 134 A
Température	+2 / +10°C	+2 / +10°C
Tension	220-240 V / 50-60Hz	220-240 V / 50-60Hz
Plateaux tournants		5 Diam 470
Etagères	5 x (535x495)	
Couleur	Inox/Doré/Anthracite	Inox/Doré/Anthracite

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

73/23 CEE : 19/02/1973
86/336 CEE : 03/05/1989
CEE : 92/31
CEE : 28/04/1992
CEE : 22/07/1993
EN 60335-1
EN 55104
EN 60555-2
EN 60555-3

Afin de respecter la directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique, et conformément à la norme EN 61000-3-11, l'impédance maximale admissible du réseau (Z_{max}) au point de raccordement de l'installation électrique doit être inférieure à 0,42 Ω. L'installateur doit s'assurer de cette valeur, en consultant le distributeur si nécessaire.

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/95/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/96/CE (ROHS)

Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.
L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

(1) Thermostat électronique

(2) Interrupteur éclairage tube néon

(3) Interrupteur marche/arrêt

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Descendre la vitrine (cf. 11 Déchargement de la vitrine)
- Positionner l'appareil sur une surface stable.
- Enlever le film de protection de l'appareil lors du déballage.
- Positionner les accessoires (pour les RDC 60 T, le miroir se place en bas)
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Ne jamais placer l'appareil près d'une cloison composée de matériaux combustibles, même bien isolés.
- Attention : la vitrine ne doit pas être exposée au soleil

b) Première mise en service :

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Toujours vérifier l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Connecter le câble d'alimentation électrique dans une prise normalisée avec terre.
- L'appareil est prêt à fonctionner.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans mise à la terre ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat électronique (n°1 sur la photo)	Réglage de la température
Interrupteur 0/I (n°2 sur la photo)	Marche/arrêt de la lumière et du carrousel (pour modèle RD 60 T)
Interrupteur 0/I (n°3 sur la photo)	Marche/arrêt

Mise en marche

- Appuyer sur l'interrupteur (n°2 sur la photo), l'appareil est en marche. Le thermostat électronique préréglé se déclenche.
- Attendre que la vitrine soit à la bonne température (arrêt du compresseur).
- Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour l'éclairage et la mise en route du carrousel (modèle RDC 60 T). L'arrêt de la lumière arrête le carrousel. Ce dernier est débrayable.

Réglage de la température

- Appuyer sur la touche « set » pendant 5 secondes, la valeur programmée s'affiche et la LED clignote.
- Utiliser les flèches pour régler votre température (Réglage entre +14°C et +17° C)
- Appuyer simultanément sur les flèches pour valider la nouvelle valeur. Le contrôleur revient automatiquement en mode affichage de la température et la LED ne clignote plus.

Réglage du dégivrage

Le dégivrage est une opération importante pour les vitrines ventilées dont fait partie la RDC 60.

La température homogène est obtenue par la circulation de l'air à travers un évaporateur. Celui-ci est à une température négative lorsque le compresseur fonctionne. De ce fait, ses ailettes « piègent » l'humidité sous forme de givre, et l'air de l'enceinte s'assèche. S'il y a trop de givre, l'air ne circule plus à travers l'évaporateur et la température intérieure remonte.

Pour que ce phénomène ne se produise pas, le préréglage de dégivrage usine arrête le compresseur 10 mn chaque 2 heures.

Ces valeurs peuvent être ajustées par votre installateur. Elles sont fonction du type de produit en présentation, du mode d'utilisation et de la région.

Arrêt de l'appareil

- Positionner les interrupteurs (n°2 et 3 sur la photo) sur 0 : l'appareil est entièrement éteint.
- Débrancher le câble d'alimentation électrique.
- Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confiez toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Débrancher la prise d'alimentation.
- Nettoyer l'appareil régulièrement après chaque utilisation.
- Pour le nettoyage, utiliser uniquement des produits d'entretien non-abrasifs, de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- Sécher l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irrémédiable.
- Ne jamais immerger le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Chaque semaine, procéder au dépoussiérage du condenseur à l'aide d'un aspirateur. Pour y accéder, retirer la grille avant de la vitrine. Toujours effectuer cette opération la machine débranchée. De même, nettoyer le bac d'évaporation des condensats à l'aide d'une éponge. Pour y accéder, retirer la grille latérale de la vitrine.

ATTENTION : Dans les endroits à forte humidité (>60 %), il est obligatoire de procéder à un dégivrage total une fois par semaine.